

Produktanleitung

Stand: April 2014

Ullewaeh Federsystem

Art.-Nr.: ZU-1004

**Beschreibung:**

Federsysteme gehören zu den meisten Aufhängesets dazu. Die federnde Lagerung ermöglicht raumdimensionale Erfahrungen, ein Ausschwingen der Geräte und das Nachgeben der Geräte für ein leichteres Ein- und Aussteigen oder „Hoch und Runter“. Ein integriertes Stahlseil sichert das System, die Schutztasche außen herum sichert kleine Hände vor dem Hineingreifen in die Feder.

Lieferumfang:

Ullewaeh-Federsystem inklusive:

- 1 Zugfeder
- 1 Sicherheits-Stahlseil
- 2 Sicherheitskarabiner
- 1 Schutzhülle



Auch als 4er Set-Artikel mit Tragetasche erhältlich.

Aufbauanleitung:

Im Regelfall wird das Federsystem komplett vormontiert und gebrauchsfertig geliefert. Sollte aus Gründen der Wartung oder Reparatur das Federsystem zerlegt sein, so sind folgende Punkte zu beachten:



1. Das Stahlseil wird in Schlaufen gelegt in die Feder hinein geschoben
2. Die Sicherheitskarabiner werden zu beiden Enden durch Stahlseil und Öse der Feder hindurch geführt
3. Der Schutzschlauch wird über das System geschoben, die Klettflaschen durch den Karabiner hindurch geführt



**Das Federsystem ist für eine maximale Belastung von 150 Kg ausgelegt.
Bei Kindern darf die Benutzung nur unter Aufsicht erfolgen.**

Vermeiden Sie es, die Karabiner des Federsystems zweckentfremdet zu verwenden. Nicht ordnungsgemäß wieder zusammengesetzte Federsysteme können zu Unfällen führen.



Material:

Feder: EN 10270-1-SH gezogen
Federprüfung nach DIN ISO 2859/1 Prüfniveau II
Gewicht ca. 870g

Bezug: Hochfestes Cordura (blau)
Cordura® sind extrem strapazierfähige Polyamid 6.6- (Nylon-) Gewebe aus einem luftextrudiertem Spezialgarn verträgt extrem starken Abrieb. Es ist ein spezielles Fabrikat, welches besonders resistent gegenüber Risse, Abreibung und Abnutzung ist. Cordura überzeugt durch seine Beständigkeit und Haltbarkeit.

Maße:

Feder: 5,50 x 50,00 x 220,00mm
Gesamtlänge Federsystem: ca. 400mm

Pflege:

Kleinere Verschmutzungen lassen sich mit einem leicht feuchten Tuch einfach vom Gewebe abwischen. Auf den Einsatz von Weichspüler ist unbedingt zu verzichten, da er die funktionelle Ausrüstung des Materials zerstört.

Empfohlenes Zubehör:

ULLEWAEH®-System T

Eventuell benötigte Ersatzteile erhalten Sie direkt von Ihrem Lieferanten oder der Ullewaeh GmbH Lübeck.

Sicherheitshinweis:

Vor jedem Gebrauch hat eine Sichtkontrolle der Materialien, sowie sämtlicher Beschläge zu erfolgen! Sollten funktionsrelevante Abnutzungserscheinungen erkennbar sein, kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Verwenden Sie bei Austausch/Ersatz nur originale ULLEWAEH-Komponenten.



Nutzen Sie das volle Potential



Mit dem Erwerb von ULLEWAEH!-Produkten haben Sie perfekte und vielseitige Möglichkeiten für Bewegung geschaffen.

Damit Sie dieses neue Bewegungspotential bestmöglich nutzen können, haben wir gemeinsam mit Motopädagogen (Bewegtes Zentrum) ein umfassendes Seminarkonzept entwickelt. Individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, soll allen Teilnehmern ein sicheres Handling mit unseren Systemen und Produkten vermittelt werden, sowie Freude an der Bewegung.

Neben einer optimalen Nutzung aller ULLEWAEH!-Produkte durch alle Beteiligten, stellt das Seminar einen ersten wichtigen Schritt zum bewegungsorientierten Kindergarten dar.

Für detaillierte Informationen sprechen Sie uns gerne an (Telefon 0451-5040361)

Ihr **Oliver Wagner**



SICHER BEWEGEN
SEMINARANGEBOT: Optimale Nutzung
von ULLEWAEH-Produkten

ULLEWAEH!

BEWEGTES ZENTRUM

Experten schulen

„BEWEGTES ZENTRUM“ ist ein Zusammenschluss aus staatlich anerkannten Bewegungsspezialisten (Motopädagogen) mit pädagogischer Grundausbildung und vielfältiger Berufserfahrung.

Die Grundlage ihrer Arbeit ist die Psychomotorik. Diese setzt an den Stärken der Teilnehmer an. Grundlegende Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen werden spielerisch und mit Freude vermittelt und dadurch Eigenaktivität und Handlungskompetenz gefördert. Dabei wird ein ganzheitlicher Ansatz (geistiger, emotionaler und körperlicher) verfolgt, welcher Wissen und Handling durch Wahrnehmen und Bewegen nachhaltig verankert.

Weitere Informationen und Details
finden Sie auf: www.ullewaeh.de

ULLEWAEH GmbH
Am Flugplatz 4/Haus 6
23560 Lübeck

Tel. 0451 - 50 40 361
Fax 0451 - 50 40 371
info@ullewaeh.de

Unser Kooperationspartner

 **Bewegtes Zentrum**
Sonthofener Straße 37 · 24146 Kiel