

Produktanleitung

Ullewaeh-Schaukelball

Art.-Nr.: OW-1010



Beschreibung:

Der ULLEWAEH-Schaukelball hat hohen Aufforderungscharakter und führt zu hoher Bewegungsdichte. Er ist multifunktional und bereichert Ihren Motorikraum. Der Schaukelball ist Flugball, Anti-Aggressionsball und Reaktionspendel in einem. Durch die hohe Rückstellkraft gewinnt er schnell wieder seine ursprüngliche Form zurück.

Lieferumfang:

ULLEWAEH-Schaukelball aus Cordura , ø ca. 60 cm inklusive:

- 1 Verlängerungsseil mit 2 m Länge und 16mm Ø weichgeschlagenes Hempex Tauwerk mit Ring und Stellacht
- 1 Sicherheitskarabiner mit Schraubsicherung belastbar bis 22KN

Aufbauanleitung:

1. Horizontale Aufhängung der Schaukelball

Arretieren Sie die Spezialdeckenschlitten in der gewünschten Aufhängeposition (1-Punkt-Situation) auf der horizontalen Deckenschiene.

Achten Sie auf die sichere Arretierung des Schlittens / „Klick“-Geräusch muss zu hören sein.

2. Ausrichtung im Raum

Wählen Sie eine möglichst zentrale Position im Raum aus, um einen optimalen Schwingungsraum zu gewährleisten.

3. Befestigung der Schaukelball

Ziehen Sie das Verlängerungsseil durch eine Lasche des Schaukelballs und stellen Sie das Seil mit Hilfe der Stellacht auf eine adäquate Länge ein, so dass der Schaukelball den Boden nicht berührt. Verbinden Sie nun den Ring des Verlängerungsseiles mit einem Sicherheitskarabiner. Verbinden Sie den Sicherheitskarabiner mit dem Spezialschlitten, indem Sie diesen in den Spezialdeckenschlitten einhängen. Auf korrekte Verschraubung des Sicherheitskarabiners ist zu achten.

4. Fallschutz

Achten Sie auf adäquaten und ausreichenden Fallschutz durch entsprechende Turnmatten. Ullewaeh bietet Ihnen für jede Fallschutzsituation einen passenden Fallschutz an. Wir informieren Sie gerne!

**Der Ullewaeh-Schaukelball ist für eine maximale Belastung von 150 Kg ausgelegt.
Bei Kindern darf die Benutzung nur unter Aufsicht erfolgen.**

Material:

Hochfestes Cordura (blau-gelb)

Cordura® sind extrem strapazierfähige Polyamid 6.6- (Nylon-) Gewebe aus einem lufttexturiertem Spezialgarn verträgt extrem starken Abrieb. Es ist ein spezielles Fabrikat, welches besonders resistent gegenüber Risse, Abreibung und Abnutzung ist. Cordura überzeugt durch seine Beständigkeit und Haltbarkeit.

Gefüllt mit herausnehmbarer Polyester-Wattefaser.

Pflege:

Kleinere Verschmutzungen lassen sich mit einem leicht feuchtem einfach vom Gewebe abwischen. Auf den Einsatz von Weichspüler ist unbedingt zu verzichten, da er die funktionelle Ausrüstung des Materials zerstört.

Empfohlenes Zubehör:

ULLEWAEH®-System T,
ULLEWAEH®-Systemzubehör
Eventuell benötigte Ersatzteile erhalten Sie direkt von Ihrem Lieferanten oder der Ullewaeh GmbH Lübeck.

Sicherheitshinweis:

Vor jedem Gebrauch hat eine Sichtkontrolle der Materialien, sowie sämtlicher Beschläge zu erfolgen! Sollten funktionsrelevante Abnutzungserscheinungen erkennbar sein, kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Verwenden Sie bei Austausch/Ersatz nur originale ULLEWAEH-Komponenten.

ULLEWAEH!

Therapie- & Kindergartenbedarf



Sicher bewegen!

SEMINARANGEBOT
Optimale Nutzung von
ULLEWAEH-Produkten

Nutzen Sie das volle Potential



Mit dem Erwerb von ULLEWAEH!-Produkten haben Sie perfekte und vielseitige Möglichkeiten für Bewegung geschaffen.

Damit Sie dieses neue Bewegungspotential bestmöglich nutzen können, haben wir gemeinsam mit Motopädagogen (Bewegtes Zentrum) ein umfassendes Seminarekonzept entwickelt. Individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, soll allen Teilnehmern ein sicheres Handling mit unseren Systemen und Produkten vermittelt werden, sowie Freude an der Bewegung.

Neben einer optimalen Nutzung aller ULLEWAEH!-Produkte durch alle Beteiligten, stellt das Seminar einen ersten wichtigen Schritt zum bewegungsorientierten Kindergarten dar.

Für detaillierte Informationen sprechen Sie uns gerne an (Telefon 0451-5040361)

Ihr
Oliver Wagner



SICHER BEWEGEN
SEMINARANGEBOT: Optimale Nutzung
von ULLEWAEH-Produkten

ULLEWAEH!

BEWEGTES ZENTRUM

Experten schulen

„BEWEGTES ZENTRUM“ ist ein Zusammenschluss aus staatlich anerkannten Bewegungsspezialisten (Motopädagogen) mit pädagogischer Grundausbildung und vielfältiger Berufserfahrung.

Die Grundlage ihrer Arbeit ist die Psychomotorik. Diese setzt an den Stärken der Teilnehmer an. Grundlegende Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen werden spielerisch und mit Freude vermittelt und dadurch Eigenaktivität und Handlungskompetenz gefördert. Dabei wird ein ganzheitlicher Ansatz (geistiger, emotionaler und körperlicher) verfolgt, welcher Wissen und Handling durch Wahrnehmen und Bewegen nachhaltig verankert.

Weitere Informationen und Details
finden Sie auf: www.ullewaeh.de

ULLEWAEH GmbH
Am Flugplatz 4/Haus 6
23560 Lübeck

Tel. 0451 - 50 40 361
Fax 0451 - 50 40 371
info@ullewaeh.de

Unser Kooperationspartner

 **Bewegtes Zentrum**
Sonthofener Straße 37 · 24146 Kiel