

Produktanleitung

Stand: Januar 2015

Stauraum-Konzept

Art.-Nr.: 080-1000



Beschreibung:

Wir geben Ihrem Stauraum Funktion!

Aufbauend auf einem modularen Schranksystem richten wir Ihnen individuelle Stauräume ein, welche sich als Therapiegeräte in die tägliche Arbeit einbinden und integrieren. Unsere Stauräume bieten daher nicht nur Platz für viel Material des täglichen Gebrauchs, sie werden gleichzeitig auch zur Kletterwand, oder zum Spiegel- und Tafelement. Durch die Kombination unterschiedlichster einzelner Module, lassen sich so individuelle Stauraum-Konzepte sowohl für Nischen, Über-Eck-Lösungen oder freistehende Schränke entwickeln.

Höhepunkt des Stauraum-Konzepts sind die einschlagenden, bekletterbaren Türen, welche sich ohne aufzutragen und ohne vorstehende Türbeschläge in die Schrankfront einpassen. Befestigt an nicht sichtbaren 3D-Bändern, erfolgt die Verriegelung über hoch tragfähige 3-Punkt Türbeschläge, ausgelegt für lebenslangen Kletterspaß.

Maße / Gewicht:

Schrank-Modulbreite: 96cm
Schrank-Modulhöhe: 230cm

Modultiefen: 50cm – 70cm – 90cm

Gewicht:

Lieferumfang:

Stauraum-Konzept gemäß individueller Planung

Sicherheitshinweis:

Achten Sie bei der Nutzung von bekletterbaren Modulen darauf, dass die Türen immer abgeschlossen und damit verriegelt sind. Nur so kann die 3-Punkt Verriegelung das Gewicht auf die Rahmenkonstruktion des Schrankes übertragen. Legen Sie außerdem adäquaten Fallschutz vor den Schränken aus.



Material:

Birke Multiplex 18mm
Oberfläche: natur, geölt

Türrahmen: Kiefer, massiv

Pflege:

Verschmutzungen lassen sich mit einem leicht feuchten Tuch einfach vom Holz abwischen. Scharfe Reiniger und kratzende Gegenstände können die Oberfläche beschädigen.

Montagehinweise :

Der Aufbau der Schränke sollte nur durch die Firma Ullewaeh oder von Fachfirmen erfolgen. Für Beschädigungen an den Möbeln, oder Unfälle, welche durch einen nicht fachgerechten Aufbau verursacht wurden, übernimmt die Firma Ullewaeh keine Haftung.

Die einzelnen Module sind kraftschlüssig mit der dahinterliegenden tragenden Wand zu verbinden. Besonders bei bekletterbaren Modulen ist darauf zu achten, dass diese kippstabil an den Wänden befestigt sind.

Beim Aufbau der Schränke ist die Montageanleitung zwingend zu beachten.

Wartungshinweise :

Vor jeder Benutzung hat eine Sicht- und Funktionskontrolle der Materialien, sowie sämtlicher Beschläge zu erfolgen. Beseitigen Sie Verschmutzungen und kontrollieren Sie Oberflächen auf Verschleiß. Sollten funktionsrelevante Abnutzungserscheinungen erkennbar sein, kontaktieren Sie uns bitte umgehend.

Verwenden Sie bei Austausch/Ersatz nur originale ULLEWAEH-Komponenten.



Sicher bewegen!

SEMINARANGEBOT
Optimale Nutzung von
ULLEWAEH-Produkten

Nutzen Sie das volle Potential



Bewegung geschaffen.

Mit dem Erwerb von ULLEWAEH!-Produkten haben Sie perfekte und vielseitige Möglichkeiten für

Damit Sie dieses neue Bewegungspotential bestmöglich nutzen können, haben wir gemeinsam mit Motopädagogen (Bewegtes Zentrum) ein umfassendes Seminarkonzept entwickelt. Individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, soll allen Teilnehmern ein sicheres Handling mit unseren Systemen und Produkten vermittelt werden, sowie Freude an der Bewegung.

Neben einer optimalen Nutzung aller ULLEWAEH!-Produkte durch alle Beteiligten, stellt das Seminar einen ersten wichtigen Schritt zum bewegungsorientierten Kindergarten dar.

Für detaillierte Informationen sprechen Sie uns gerne an (Telefon 0451-5040361)

Ihr **Oliver Wagner**



SICHER BEWEGEN
SEMINARANGEBOT: Optimale Nutzung
von ULLEWAEH-Produkten

ULLEWAEH!

BEWEGTES ZENTRUM

Experten schulen

„BEWEGTES ZENTRUM“ ist ein Zusammenschluss aus staatlich anerkannten Bewegungsspezialisten (Motopädagogen) mit pädagogischer Grundausbildung und vielfältiger Berufserfahrung.

Die Grundlage ihrer Arbeit ist die Psychomotorik. Diese setzt an den Stärken der Teilnehmer an. Grundlegende Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen werden spielerisch und mit Freude vermittelt und dadurch Eigenaktivität und Handlungskompetenz gefördert. Dabei wird ein ganzheitlicher Ansatz (geistiger, emotionaler und körperlicher) verfolgt, welcher Wissen und Handling durch Wahrnehmen und Bewegen nachhaltig verankert.

Weitere Informationen und Details
finden Sie auf: www.ullewaeh.de

ULLEWAEH GmbH
Am Flugplatz 4/Haus 6
23560 Lübeck

Tel. 0451 - 50 40 361
Fax 0451 - 50 40 371
info@ullewaeh.de

Unser Kooperationspartner

 **Bewegtes Zentrum**
Sonthofener Straße 37 · 24146 Kiel