

**Produktanleitung**

Stand: Januar 2015

**Mitwachsender Klappptisch**

Art.-Nr.: 080-2110

**Beschreibung:**

Der Name verrät es: dieser Tisch wächst zum einen mit den Kindern mit, zum anderen lässt er sich bei Nichtgebrauch einfach hochklappen.

Unser Lieblingsstück verfügt über reichlich Platz im Regal mit 3 verdeckten Ablagefächern. Die mit Laminat beschichtete Tischfläche ist robust und leicht zu reinigen. Mit wenigen Handgriffen lässt sich die Tischhöhe 4-stufig variieren, so dass der Tisch von 40cm, auf 46cm, auf 52cm oder 56cm verstellt werden kann. Im hochgeklappten Zustand bietet die freie Rückseite Platz für eine Zusatznutzung wie z.B. Tafelfolien oder Papier-Tapeten. Hoch oben springen zwei Delfine munter über den Tisch.

**Maße / Gewicht:**

Gesamtbreite: 85cm

Gesamthöhe: 2,24m (inkl. Delfine)

Breite Tischfläche: 80cm

Länge Tischfläche: 150cm

Tischhöhe: 40cm – 46cm – 52cm – 56cm

**Lieferumfang:**

- 1 Mitwachsender Klappstisch inklusive:
- 2 Möbelschlösser zur Verriegelung
- 1 Werkzeug zur Tischhöhen-Verstellung

**Sicherheitshinweis:**

**Klappstische dürfen nur von Erwachsenen auf- und abgebaut werden. Im hochgeklappten Zustand muss die Tischplatte mit beiden Schlössern verriegelt und damit gegen Herunterklappen gesichert sein!**



Es empfiehlt sich, den Tisch immer zu zweit auf- und abzubauen.

**Material:**

Birke Multiplex 18mm  
Oberfläche: natur, geölt

Tischplatte: HPL beschichtet

**Pflege:**

Verschmutzungen lassen sich mit einem leicht feuchten Tuch einfach vom Holz abwischen. Scharfe Reiniger und kratzende Gegenstände können die Oberfläche beschädigen.

**Empfohlenes Zubehör:**

Demnächst erhältlich:  
Zusatzmodule zur Befestigung auf der freien Rückseite der Tischplatte

**Zugrundeliegende Normen + Richtlinien:**

### **Auf- und Abbauhinweise :**

- Klappen Sie die heruntergeklappten Tischbeine hoch, so dass diese genau senkrecht zur Tischplatte stehen. Arretieren Sie diese mit der Stellschraube in der Zarge an der Tischplatte.
- Lösen Sie mit dem Schlüssel die beiden Sicherheitsschlösser rechts und links.
- Beim Herunterklappen sollten zwei Erwachsene zu beiden Seiten die Tischplatte führen und auf die vorab arretierten Beine absetzen.
  
- Beim Abbau klappen Sie zuerst die Tischplatte nach oben und sichern diese mit den beiden Schlössern rechts und links. Auch hier empfiehlt es sich wieder, dies zu zweit zu machen.
- Anschließend wird die mittlere Verschraubung in der Zarge gelöst und die Füße können wieder nach unten geklappt werden.

### **Höhenverstellung der Tischplatte :**

Die Änderung der Tischhöhe erfolgt im heruntergeklappten Zustand. Zur Änderung der Höhe muss die Aushebesicherung am Drehpunkt der Tischplatte auf beiden Seiten herausgeschraubt werden. Hierfür ist ein Werkzeug der Lieferung beigelegt.

- Entfernen Sie die Sicherungsschrauben rechts und links am Drehpunkt der Tischplatte
- Die Drehstange kann jetzt im seitlich in der Schrankwand eingefrästen Labyrinth nach oben oder unten geführt werden.
- Setzen Sie die Sicherungsschrauben gegen Aushebeln wieder ein
- Ergänzen oder Entnehmen Sie die Verlängerungs-Klötzchen an den klappbaren Tischbeinen und verstauen Sie überflüssige Klötzchen unterhalb der Tischplatte im aufgesetzten Rahmen.

### **Wartungshinweise :**

Vor jeder Benutzung hat eine Sicht- und Funktionskontrolle der Materialien, sowie sämtlicher Beschläge zu erfolgen. Beseitigen Sie Verschmutzungen und kontrollieren Sie Oberflächen auf Verschleiß. Sollten funktionsrelevante Abnutzungserscheinungen erkennbar sein, kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Verwenden Sie bei Austausch/Ersatz nur originale ULLEWAEH-Komponenten.



## Nutzen Sie das volle Potential



Bewegung geschaffen.

Mit dem Erwerb von ULLEWAEH!-Produkten haben Sie perfekte und vielseitige Möglichkeiten für

Damit Sie dieses neue Bewegungspotential bestmöglich nutzen können, haben wir gemeinsam mit Motopädagogen (Bewegtes Zentrum) ein umfassendes Seminarkonzept entwickelt. Individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, soll allen Teilnehmern ein sicheres Handling mit unseren Systemen und Produkten vermittelt werden, sowie Freude an der Bewegung.

Neben einer optimalen Nutzung aller ULLEWAEH!-Produkte durch alle Beteiligten, stellt das Seminar einen ersten wichtigen Schritt zum bewegungsorientierten Kindergarten dar.

Für detaillierte Informationen sprechen Sie uns gerne an (Telefon 0451-5040361)

Ihr **Oliver Wagner**

## Sicher bewegen!

SEMINARANGEBOT  
Optimale Nutzung von  
ULLEWAEH-Produkten



**SICHER BEWEGEN**  
SEMINARANGEBOT: Optimale Nutzung  
von ULLEWAEH-Produkten

# ULLEWAEH!

BEWEGTES ZENTRUM

## Experten schulen

„BEWEGTES ZENTRUM“ ist ein Zusammenschluss aus staatlich anerkannten Bewegungsspezialisten (Motopädagogen) mit pädagogischer Grundausbildung und vielfältiger Berufserfahrung.

Die Grundlage ihrer Arbeit ist die Psychomotorik. Diese setzt an den Stärken der Teilnehmer an. Grundlegende Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen werden spielerisch und mit Freude vermittelt und dadurch Eigenaktivität und Handlungskompetenz gefördert. Dabei wird ein ganzheitlicher Ansatz (geistiger, emotionaler und körperlicher) verfolgt, welcher Wissen und Handling durch Wahrnehmen und Bewegen nachhaltig verankert.

Weitere Informationen und Details  
finden Sie auf: [www.ullewaeh.de](http://www.ullewaeh.de)

ULLEWAEH GmbH  
Am Flugplatz 4/Haus 6  
23560 Lübeck

Tel. 0451 - 50 40 361  
Fax 0451 - 50 40 371  
info@ullewaeh.de

Unser Kooperationspartner

 **Bewegtes Zentrum**  
Sonthofener Straße 37 · 24146 Kiel