

**Produktanleitung**  
Stand: Januar 2015

**Motorikzentrum**  
Art.-Nr.: 010-1100



### **Beschreibung:**

Gebäudeunabhängige Motorikzentren in hochwertiger Leimholzbinderkonstruktion als freistehende, nicht an Wände oder Decken angeschlossene Bewegungszentren konzipiert, sind die perfekte Wahl, wenn Wände nicht tragfähig sind, oder feste Einbauten nicht gewünscht sind. Die Abmessungen werden individuell entsprechend der Räumlichkeiten angepasst.

Motorikzentren werden aus industriell hergestellten Fichte Leimholzbindern gefertigt. Leimholzbinder sind besonders trag- und biegefest, da einzelne Holzlamellen zu breiten Bindern miteinander verleimt werden. Die Aussteifung der Motorikzentren erfolgt über verschraubte Dreiecke aus Multiplexplatte.

Durch die Kombination verschiedener Motorikzentrummodule lässt sich das ULLEWAEH®-Motorikzentrum flexibel und nach Ihren Anforderungen ausstatten.

Die Oberfläche der Motorikzentren ist geschliffen, bleibt aber i.d.R. unbehandelt; auf Wunsch kann ein Holzschutzöl oder Lack aufgetragen werden. Alle Kanten sind mit einem Radius oder eine Fase versehen.

### **Abmessungen:**

- Grundfläche: ca. 5,0m x 5,0m
- Höhe UK Hauptträger: zw. 2,5m – 2,8m

**Lieferumfang:**

- 4 Stück Pfosten Leimbinder BSH BS11 12/12, gefast zur Aufnahme der T-Schiene
- 4 Stück Hauptträger Leimbinder BSH BS11 12/20
- 2 Stück Motorikbalken Leimbinder BSH BS11 12/20
- 1 Stück Riegel Leimbinder BSH BS11 12/20
- 14 Paar Holzverbinder Pfosten/Riegel
- 12 Stück Dreiecke Multiplex inkl. Befestigungsmaterial

Inklusive Zubehör:

- 4x 2m T-Schiene mit Schlitten, Sicherheitsstopper und Endstück
- 2x 4,5m T-Schiene mit je 2 Schlitten und 2 je 2 Sicherheitsstoppern

**Bedienung:**

Das Motorikzentrum ist einsatzbereit, wenn der Fallschutz ausgelegt ist und eine Sicht- und Funktionsprüfung der eingespannten Elemente durchgeführt wurde.

**Das Motorikzentrum ist für eine max. Belastung von 150kg ausgelegt.**

**Das Aufbauen von Kletterstationen, das Einhängen von Modulen, Schaukeln und Tüchern hat von geschulten Erwachsenen zu erfolgen.**

**Bei Kindern darf die Benutzung nur unter Aufsicht erfolgen.**



**Material:**

- Leimbinder BSH BS11 12/12 bzw. 12/20

**Pflege:**

Verschmutzungen lassen sich bei geölten Konstruktionen einfach abwischen. Unbehandelte Konstruktionen können mit einem feinen Schleifpapier gereinigt werden.

**Sicherheitshinweis:**

Vor jedem Gebrauch hat eine Sichtkontrolle des Materials stattzufinden! Sollten funktionsrelevante Abnutzungserscheinungen erkennbar sein, kontaktieren Sie uns bitte umgehend.

Verwenden Sie bei Austausch/Ersatz nur originale ULLEWAEH-Komponenten. Außerdem ist zu beachten, dass es keine Zugänglichkeit für Kinder geben darf – der Sicherheitskarabiner ist nur von unterwiesenen Personen zu bedienen, um der Klemmgefahr vorzubeugen.



## Nutzen Sie das volle Potential



Bewegung geschaffen.

Mit dem Erwerb von ULLEWAEH!-Produkten haben Sie perfekte und vielseitige Möglichkeiten für

Damit Sie dieses neue Bewegungspotential bestmöglich nutzen können, haben wir gemeinsam mit Motopädagogen (Bewegtes Zentrum) ein umfassendes Seminarkonzept entwickelt. Individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, soll allen Teilnehmern ein sicheres Handling mit unseren Systemen und Produkten vermittelt werden, sowie Freude an der Bewegung.

Neben einer optimalen Nutzung aller ULLEWAEH!-Produkte durch alle Beteiligten, stellt das Seminar einen ersten wichtigen Schritt zum bewegungsorientierten Kindergarten dar.

Für detaillierte Informationen sprechen Sie uns gerne an (Telefon 0451-5040361)

Ihr  
**Oliver Wagner**



**SICHER BEWEGEN**  
SEMINARANGEBOT: Optimale Nutzung von ULLEWAEH-Produkten

# ULLEWAEH!

BEWEGTES ZENTRUM

## Experten schulen

„BEWEGTES ZENTRUM“ ist ein Zusammenschluss aus staatlich anerkannten Bewegungsspezialisten (Motopädagogen) mit pädagogischer Grundausbildung und vielfältiger Berufserfahrung.

Die Grundlage ihrer Arbeit ist die Psychomotorik. Diese setzt an den Stärken der Teilnehmer an. Grundlegende Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen werden spielerisch und mit Freude vermittelt und dadurch Eigenaktivität und Handlungskompetenz gefördert. Dabei wird ein ganzheitlicher Ansatz (geistiger, emotionaler und körperlicher) verfolgt, welcher Wissen und Handling durch Wahrnehmen und Bewegen nachhaltig verankert.

Weitere Informationen und Details finden Sie auf: [www.ullewaeh.de](http://www.ullewaeh.de)

ULLEWAEH GmbH  
Am Flugplatz 4/Haus 6  
23560 Lübeck

Tel. 0451 - 50 40 361  
Fax 0451 - 50 40 371  
info@ullewaeh.de

Unser Kooperationspartner

 **Bewegtes Zentrum**  
Sonthofener Straße 37 · 24146 Kiel