

Produktanleitung

Stand: Januar 2015

Klickpfosten

Art.-Nr.: 020-3020



Beschreibung:

Der ULLEWAEH®-Klickpfosten ist als mobile Stütze konzipiert, welche bei Bedarf in den Raum hinein gestellt werden kann, um das Aufspannen von Tüchern, Netzen etc. zu ermöglichen. Die Stütze benötigt kein zusätzliches Schienensystem, sondern wird an einer an der Decke befestigten Adapterplatte eingeklickt. Im Boden ist eine Hülse eingelassen, in welche die Stütze dann arretiert wird. Durch ihre drehbare Lagerung richtet sie sich selbständig zur Krafrichtung aus. Das auf der Stütze vormontierte Schienensystem T ermöglicht das Verschieben der Schlitten in vertikaler Weise.

Lieferumfang:

ULLEWAEH Klickpfosten mit

- 1 vormontierten T-Schiene Länge 2m, 1 Standard-Schlitten, 1 Sicherheitsstopper, 2 Endstücke
- 1 Grundplatte mit Arretierungs-Dorn
- 1 Sechskant-Werkzeug mit Halterung
- 1 Bodenhülse

Wenn die Grundplatte nicht direkt an der tragfähigen Decke befestigt werden kann, kann eine zusätzliche Konsole oder Einzelpunkt-Abhängung montiert werden zur Aufnahme der Grundplatte.

Nutzungshinweise:

Der Klickpfosten ist eine um die eigene Achse drehbare Stütze und somit selbstausrichend zur Krafrichtung. Wird er nicht benötigt, so befindet er sich an seinem separaten Lagerplatz im Stauraum.

Aufbau:

Der Klickpfosten wird in den Raum hinein getragen und auf den Arretierungs-Dorn aufgesteckt. In dieser Position befindet sich im Boden eine Bodenhülse, in welcher die Stütze mit einem herauschiebbaren Dorn fixiert wird. Zum Herausschieben des Dorns wird mittels des 6-Kant Werkzeugs eine Madenschraube am Stützenfuß gelöst, der Dorn nach unten geschoben und die Madenschraube wieder geschlossen. Siehe Bild 1. Die schwarze Sicherungs-Ummantelung wird im Anschluss über den kleinen sichtbaren Arretierungsbolzen geschoben. Anschließend muss die Sicherungsschraube am oberen Ende eingedreht werden, damit der Klickpfosten nicht aus Versehen de-arretiert werden kann

Abbau:

Um den Klickpfosten wieder zu verstauen, wird zuerst mittels des 6-Kant Werkzeugs der Dorn aus der Bodenhülse gelöst, eingeschoben und arretiert. Anschließend wird die Sicherungsschraube an der Grundplatte gelöst und durch Ziehen des Stifts der Pfosten gelöst. Der Klickpfosten kann nun zur Seite gefahren werden.

Der Aufbau muss durch einen geschulten Erwachsenen erfolgen.

Sicherheitshinweis:

Vor jedem Gebrauch hat eine Sichtkontrolle der Bauteile, sowie sämtlicher Beschläge zu erfolgen! Sollten funktionsrelevante Abnutzungserscheinungen erkennbar sein, kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Verwenden Sie bei Austausch/Ersatz nur originale ULLEWAEH-Komponenten. Eventuell benötigte Ersatzteile erhalten Sie direkt von Ihrem Lieferanten oder der Ullewaeh GmbH Lübeck.

Material:

Eloxiertes Aluminium

Maße: AußenØ: 70x3 mm
Länge: 3,00m (wird vor Ort an die räumlichen Gegebenheiten angepasst)

Empfohlenes Therapiematerial:

ULLEWAEH®-Schwebetuch
ULLEWAEH®-Flextuch
ULLEWAEH®-Kletternetz

ULLEWAEH!
Therapie- & Kindergartenbedarf



Sicher bewegen!

SEMINARANGEBOT
Optimale Nutzung von
ULLEWAEH-Produkten

Nutzen Sie das volle Potential



Bewegung geschaffen.

Mit dem Erwerb von ULLEWAEH!-Produkten haben Sie perfekte und vielseitige Möglichkeiten für

Damit Sie dieses neue Bewegungspotential bestmöglich nutzen können, haben wir gemeinsam mit Motopädagogen (Bewegtes Zentrum) ein umfassendes Seminarezept entwickelt. Individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, soll allen Teilnehmern ein sicheres Handling mit unseren Systemen und Produkten vermittelt werden, sowie Freude an der Bewegung.

Neben einer optimalen Nutzung aller ULLEWAEH!-Produkte durch alle Beteiligten, stellt das Seminar einen ersten wichtigen Schritt zum bewegungsorientierten Kindergarten dar.

Für detaillierte Informationen sprechen Sie uns gerne an (Telefon 0451-5040361)

Ihr
Oliver Wagner



SICHER BEWEGEN
SEMINARANGEBOT: Optimale Nutzung
von ULLEWAEH-Produkten

ULLEWAEH!

BEWEGTES ZENTRUM

Experten schulen

„BEWEGTES ZENTRUM“ ist ein Zusammenschluss aus staatlich anerkannten Bewegungsspezialisten (Motopädagogen) mit pädagogischer Grundausbildung und vielfältiger Berufserfahrung.

Die Grundlage ihrer Arbeit ist die Psychomotorik. Diese setzt an den Stärken der Teilnehmer an. Grundlegende Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen werden spielerisch und mit Freude vermittelt und dadurch Eigenaktivität und Handlungskompetenz gefördert. Dabei wird ein ganzheitlicher Ansatz (geistiger, emotionaler und körperlicher) verfolgt, welcher Wissen und Handling durch Wahrnehmen und Bewegen nachhaltig verankert.

Weitere Informationen und Details
finden Sie auf: www.ullewaeh.de

ULLEWAEH GmbH
Am Flugplatz 4/Haus 6
23560 Lübeck

Tel. 0451 - 50 40 361
Fax 0451 - 50 40 371
info@ullewaeh.de

Unser Kooperationspartner

 **Bewegtes Zentrum**
Sonthofener Straße 37 · 24146 Kiel