

**Produktanleitung**

Stand: Januar 2015

**Schiebepfosten / Schiebepfosten Plus**

Art.-Nr.: 020-3010 / 020-3011



**Beschreibung:**

Der ULLEWAEH®-Schiebepfosten ist als mobile Stütze konzipiert, welche bei Bedarf in den Raum hinein geschoben werden kann, um das Aufspannen von Tüchern, Netzen etc. zu ermöglichen. Die Stütze hängt am Schienensystem T und wird mit leichtem Zug in ihre Position gezogen. Im Boden ist eine Hülse eingelassen, in welche die Stütze dann arretiert wird. Durch ihre drehbare Lagerung richtet sie sich selbständig zur Krafrichtung aus. Das vormontierte Schienensystem T ermöglicht das Verschieben der Schlitten in vertikaler Weise.

**Lieferumfang:**

ULLEWAEH Schiebepfosten mit

- 1 vormontierten T-Schiene Länge 2m, 1 Standard-Schlitten, 1 Sicherheitsstopper, 2 Endstücke
- 1 Spezial-Schlitten mit Dorn zur Aufhängung an der Deckenschiene T
- 1 Sechskant-Werkzeug mit Halterung
- 1 Bodenhülse
- 1 Spanngurt 0,5m

Aufhängeset Schiebepfosten Art.Nr. 020-3015:

- ULLEWAEH Deckenschienensystem T, Länge nach Bedarf
- 2 Sicherheitsstopper als Anschlagpunkte

## Variante Schiebepfosten Plus 020-3011

Bei der Verwendung des Schiebepfostens als Mittelstütze wird der Pfosten mit einer 2ten T-Schiene und zusätzlichem Standard Schlitten bestückt.

### **Nutzungshinweise:**

Der Schiebepfosten ist eine um die eigene Achse drehbare Stütze und somit selbstausrichtend zur Krafrichtung. Wird er nicht benötigt, so befindet er sich im gesicherten Zustand platzsparend an der Wand.  
Aufbau:

Der Schiebepfosten wird bis zum Anschlag an den Sicherheitsstopper in den Raum hinein gefahren und in dieser Stellung in der Decken-T-Schiene arretiert. In dieser Position befindet sich im Boden eine Bodenhülse, in welcher die Stütze mit einem herauschiebbaren Dorn fixiert wird. Zum Herausschieben des Dorns wird mittels des 6-Kant Werkzeugs eine Madenschraube am Stützenfuß gelöst, der Dorn nach unten geschoben und die Madenschraube wieder geschlossen. Siehe Bild 1. Die schwarze Sicherungs-Ummantelung wird im Anschluss über den kleinen sichtbaren Arretierungsbolzen geschoben. Der Schiebepfosten ist jetzt einsatzbereit.

### Abbau:

Um den Schiebepfosten wieder zu verstauen, wird zuerst mittels des 6-Kant Werkzeugs der Dorn aus der Bodenhülse gelöst, eingeschoben und arretiert. Anschließend wird die Sicherung am oberen Spezial-Schlitten gelöst. Der Schiebepfosten kann nun zur Seite gefahren werden. Zur Sicherung an der Wand wird die Stütze mittels einer Schlinge am Schäkel des Standard-Schlittens an der wandseitigen Schiene oder einem entsprechend montierten Auge angeschlagen. Somit wird ein platzsparendes Verstauen nach der Nutzung gewährleistet.

### Demontage:

Im Bedarfsfall kann der Schiebepfosten vom Deckenschiene-Schlitten abgenommen und separat verstaut werden. Hierfür wird mittels des 6-Kant Werkzeugs eine Sicherungsmadenschraube am oberen Ende der Stütze komplett heraus gedreht. Hinter der Sicherungsmadenschraube befindet sich eine zweite Madenschraube welche gelöst werden muss, um den Arretierungsbolzen betätigen zu können. Über Ziehen des Arretierungsbolzens lässt sich der Schiebepfosten leicht vom Beschlag lösen. Siehe Bild 2.



Bild 1



Bild 2

**Der Aufbau muss durch einen geschulten Erwachsenen erfolgen.**

## **Sicherheitshinweis:**

Vor jedem Gebrauch hat eine Sichtkontrolle der Bauteile, sowie sämtlicher Beschläge zu erfolgen! Sollten funktionsrelevante Abnutzungserscheinungen erkennbar sein, kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Verwenden Sie bei Austausch/Ersatz nur originale ULLEWAEH-Komponenten. Eventuell benötigte Ersatzteile erhalten Sie direkt von Ihrem Lieferanten oder der Ullewaeh GmbH Lübeck.

### **Material:**

Eloxiertes Aluminium

Maße: AußenØ: 70x3 mm  
Länge: 3,00m (wird vor Ort an die räumlichen Gegebenheiten angepasst)

### **Empfohlenes Therapiematerial:**

ULLEWAEH®-Schwebetuch  
ULLEWAEH®-Flex Tuch  
ULLEWAEH®-Flutsch Tuch  
ULLEWAEH®-Hängematte  
ULLEWAEH®-Kletternetz  
ULLEWAEH®-Flugtunnel

### **Empfohlenes Zubehör:**

Fernauslösestab  
Polsterung

# ULLEWAEH!

Therapie- & Kindergartenbedarf



## Sicher bewegen!

SEMINARANGEBOT  
Optimale Nutzung von  
ULLEWAEH-Produkten

## Nutzen Sie das volle Potential



Bewegung geschaffen.

Mit dem Erwerb von ULLEWAEH!-Produkten haben Sie perfekte und vielseitige Möglichkeiten für

Damit Sie dieses neue Bewegungspotential bestmöglich nutzen können, haben wir gemeinsam mit Motopädagogen (Bewegtes Zentrum) ein umfassendes Seminarekonzept entwickelt. Individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, soll allen Teilnehmern ein sicheres Handling mit unseren Systemen und Produkten vermittelt werden, sowie Freude an der Bewegung.

Neben einer optimalen Nutzung aller ULLEWAEH!-Produkte durch alle Beteiligten, stellt das Seminar einen ersten wichtigen Schritt zum bewegungsorientierten Kindergarten dar.

Für detaillierte Informationen sprechen Sie uns gerne an (Telefon 0451-5040361)

Ihr  
**Oliver Wagner**



**SICHER BEWEGEN**  
SEMINARANGEBOT: Optimale Nutzung  
von ULLEWAEH-Produkten

# ULLEWAEH!

BEWEGTES ZENTRUM

## Experten schulen

„BEWEGTES ZENTRUM“ ist ein Zusammenschluss aus staatlich anerkannten Bewegungsspezialisten (Motopädagogen) mit pädagogischer Grundausbildung und vielfältiger Berufserfahrung.

Die Grundlage ihrer Arbeit ist die Psychomotorik. Diese setzt an den Stärken der Teilnehmer an. Grundlegende Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen werden spielerisch und mit Freude vermittelt und dadurch Eigenaktivität und Handlungskompetenz gefördert. Dabei wird ein ganzheitlicher Ansatz (geistiger, emotionaler und körperlicher) verfolgt, welcher Wissen und Handling durch Wahrnehmen und Bewegen nachhaltig verankert.

Weitere Informationen und Details  
finden Sie auf: [www.ullewaeh.de](http://www.ullewaeh.de)

ULLEWAEH GmbH  
Am Flugplatz 4/Haus 6  
23560 Lübeck

Tel. 0451 - 50 40 361  
Fax 0451 - 50 40 371  
info@ullewaeh.de

Unser Kooperationspartner

 **Bewegtes Zentrum**  
Sonthofener Straße 37 · 24146 Kiel